





## Instructions pour le montage :

- A** Repérez d'abord **la branche** du haut et la branche du bas. La branche à visser sur la partie inférieure de l'arc est celle qui présente le marquage indiquant la taille et la force de votre arc.
- B** Visser les deux branches dans leur logement respectif, collez **le repose-flèche** adhésif comme indiqué sur les photos (1-2-3) et procédez comme suit pour monter **la corde**.
- C** Munissez-vous de **la fausse corde**.
- Utilisez toujours une fausse corde pour **bander** votre arc.
- D** Faites glisser la boucle la plus large dans la branche du haut et donnez environ 10 tours à votre corde (4). Attachez la boucle la plus petite à **la poupée** inférieure de votre arc (5).
- E** Placez la fausse corde comme sur la photo, capuchon en bas et anti-dérapant en haut (6-7).
- F** **Bander** votre arc et faites glisser la partie haute de la corde dans la poupée de la branche (8-9).
- G** Assurez-vous que la corde soit bien en place dans chacune des poupées avant d'**armer** votre arc (10).
- Procédez à la manipulation inverse pour démonter votre arc.
- H** Afin de toujours placer la flèche au même endroit sur la corde vous devez maintenant procéder au montage des repères d'encoche. Munissez-vous d'une pince et sertissez les repères comme indiqués sur la photo en respectant l'angle donné à la flèche (11-12).

## Quelques notions de sécurité.

Pour pratiquer en toute sécurité, implantez toujours votre pas de tir dans une zone sécurisée, une flèche peut toujours ricocher et provoquer des blessures. Vous pouvez tirer dans des buttes en paille ou en mousses prévues à cet effet, respectez une distance de tir maximale de 10 mètres pour débuter. Vérifiez toujours l'état de vos flèches avant de tirer, en cas de fissures ou de cassures apparentes, changez-les pour des neuves. Ce matériel n'est pas un jouet destiné aux enfants, il peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Le laisser hors de portée des enfants qui doivent toujours pratiquer sous la surveillance d'un adulte.

Ne **décochez** jamais sans flèche, votre arc pourriez subir de graves dommages irréparables et non couvert par la garantie.



## Instruction for assembly.

- Screw in the **limbs** in the handle's pocket. Make sure each limb is correctly located, the lower limb is marked with all information about length and weight.
- Glue on the **arrow rest** as shown on the picture, you are now ready to string your bow (1 - 2 - 3).

For your safety, we recommend to use **the bow stringer** for this operation.

- Place the biggest loop of the **string** in the inner side of the upper limb and give about 10 twists to your string. Place the smaller loop in the lower **tip** (4 - 5).
- Place Cup over bottom of limb tip and rubber face on the upper limb (6 - 7).
- Pull on bow handle and slide strong loop into limb notches (8 - 9).
- Be sure string is secure before shooting with the bow (10).
- Install the **nock set** as shown on picture 11 and 12.

## Security and shooting instructions.

Be sure of your target and make sure that there are no persons behind the target. 10 yard is maximum recommended distance for beginners. Inspect carefully each arrows before shooting. Never release the bowstring without an arrow, it may cause severe damage to your bow and possible injury to the shooter. Children must be supervised by an adult

**Tab** and **armguard** must be worn as shown on picture 13. Laid the arrow on the rest and take care to correctly locate the vanes. For proper arrow flight **the cock** vane (single color) should be located on the left side for a right hand shooter.

The shooter stands perpendicular to the target (14). Place the 3 fingers below the nock and aim the target with the arrow's point. A right hand archer must aim the target with the right eye (15). Stay stable and find a correct body balance during and after the release (16).

### "String Jumping"

To change the arrow trajectory, you can move the finger location on the string and on your face. Enjoy with this shooting method which will give you the key to progress easily !